

Per attivare la rete Wireless Guest sul router D-Link DVA-6800z serve collegarsi alla pagina di amministrazione dell'apparato attraverso un web browser. Per raggiungerla digitare indirizzo:



Le credenziali per accedere all'interfaccia sono riportate sull'etichetta presente sul retro dell'apparato. Nell'immagine seguente la password di accesso è evidenziata in arancione:



Inserirle nei campi come indicato nell'immagine qui a destra e cliccare su "accedi"

http://192.168.1.1

Benven Inserisci utente e	password
admin	
••••	
Mostra password	
taliano	~

Cliccare sul rettangolo "WiFi Ospiti"

			BUSINESS					Ø
	Attive e Funzionante Uplink O kb/s Downlink O kb/s	wi-fi	Nome Rete (SSID) D-Link-33AA9D Dispositivi # O	WPS	Rete Utente	Dispositiv Wifi	vi # Cavo 1	0
Wi-Fi Ospiti	Nome Rete (SSID) D-Link-Guest Dispositivi # O	VoIP	© Linea 12 6800 © Linea 2 0002		Firewall	Abilita Protezione d	to da ping disab	oilitata
Port Mapping	Abilitato Tutte UPnP 0 0 Definite 0 0 Errori 0		^{SB} Disabilitato					

Quindi attivare la rete Ospiti cliccando sul pulsante indicato dalla freccia blu nell'immagine sottostante e inserire il nome che si vorrà dare alla rete (nell'esempio "Ospiti_HotelCalifornia") e la password di accesso (nell'esempio 1234567890)

Una volta terminato di scrivere questi dati cliccate sul pulsante "Applica" in fondo alla schermata

← Wi-Fi Ospiti	? Accesso	Comuni 2.4 / 5 GHz 🗸					
হি Accesso	Abilitato	Abilitato					
🕸 Configurazioni	Nome Rete (SSID)	Ospiti_HotelCalifornia					
	Password	1234567890					
	Mostra password						
	✿ Configurazioni						
	Timeout nella disabilitazione automatica	Mai 🗸					
	Isolamento del Client						
	Modalità Sicurezza	WPA2-Personal 🗸					
0							
		Applica					